



Kit protezione frecce
Discovery L319 / RRSport L320
Guida per l'installazione

Cod. LRP007013

Congratulazioni per il tuo acquisto!

Con questo kit potrai facilmente installare le tue nuove protezioni per le frecce sulla tua Discovery 3, Discovery 4 o Range Rover Sport L320.

L'installazione è semplice e leggendo questa guida può essere fatta da chiunque, senza speciale competenze, e con attrezzi minimi, serve solo un po' di pazienza!



PER FAVORE LEGGI COMPLETAMENTE QUESTE ISTRUZIONI PRIMA DI INIZIARE L'INSTALLAZIONE

Prenditi il tempo necessario per leggere e capire questo breve manual così da poter installare correttamente il prodotto.

Questi simboli ti porranno in evidenza eventuali punti particolari e significano:



INFO: Indica un'importante informazione da non sottovalutare per la corretta installazione del prodotto



ATTENZIONE: indica un importante avviso che se non rispettato può causare danni al veicolo



Kit protezione frecce
Discovery L319 / RRSport L320
Guida per l'installazione

Cod. LRP007013

1. Contenuto del kit

Cod	Descrizione	Immagine
A	Protezione per frecce (x2)	
B	Inserti filettati M4 (x8)	
C	Viti M4 (x8)	

2. Compatibilità:

- Land Rover Discovery 3/LR3 – L319
- Land Rover Discovery 4/LR4 – L319
- Range Rover Sport MKI – L320

3. Attrezzi necessari:

- Nastro di carta
- Matita o penna
- Bulino
- Trapano
 - Punta da 3mm
 - Punta da 6mm
- Rivettatrice per inserti filettati
- Chiave a brugola 2.5

4. Installazione:

4.1. Come segnare i punti da forare



A causa della forma della portiera, sui Discovery L319 la griglia di protezione deve essere posizionata con il logo LRP alla sua destra, così come mostrato nelle figure successive. Nei Range Rover Sport L320, può essere posizionata in entrambi i modi.

Attaccare due pezzi di nastro di carta sopra e sotto la freccia:



Posizionare e centrare la griglia e con una matita o penna segnare i 4 punti da forare:



Usando il bulino, segnare ulteriormente i 4 punti così da agevolare il successivo lavoro della punta del trapano. Spostare la freccia verso destra e tirarla verso di se per toglierla dalla portiera:



4.2. È il momento di forare

Usando prima la punta da 3mm e poi quella da 6mm, forare tutti e 4 i punti segnati in precedenza:



Fare attenzione a non colpire i cavi della freccia. Prendetevi il vostro tempo per controllare come sono posizionati all'interno della porta e per spostarli in caso siano in prossimità del punto da forare!



Usando la rivettatrice inserire i 4 inserti filettati:



Reinserire la freccia in posizione e usando la chiave a brugola avvitare la griglia di protezione:





Kit protezione frecce
Discovery L319 / RRSport L320
Guida per l'installazione

Cod. LRP007013

Controlla ora il funzionamento della freccia e... ben fatto! L'installazione è conclusa!

