



Discovery 4/LR4 Facelift
Kit griglia fendinebbia
Guida per l'installazione

Cod. LRP007015

Congratulazioni per il tuo acquisto!

Con questo kit potrai facilmente installare le tue nuove protezioni per le frecce sulla tua Discovery 4 "Facelift"

L'installazione è semplice e leggendo questa guida può essere fatta da chiunque, senza speciali competenze, e con attrezzi minimi, serve solo un po' di pazienza!



PER FAVORE LEGGI COMPLETAMENTE QUESTE ISTRUZIONI PRIMA DI INIZIARE L'INSTALLAZIONE

Prenditi il tempo necessario per leggere e capire questo breve manuale così da poter installare correttamente il prodotto.

Questi simboli ti porranno in evidenza eventuali punti particolari e significano:




INFO: Indica un'importante informazione da non sottovalutare per la corretta installazione del prodotto



Discovery 4/LR4 Facelift Kit griglia fendinebbia Guida per l'installazione

Cod. LRP007015

1. Contenuto del kit

Cod	Descrizione	Immagine
A	Kit protezione fendinebbia (x2)	
B	Rivetti a scatto (x8)	
C	Viti M4 (x8)	

2. Compatibilità:

- Land Rover Discovery 4/LR4 – L319 “FACELIFT”

3. Attrezzi necessari:

- Trapano
 - Punta da 4mm
- Chiave a brugola n2.5

4. Installazione:



La figura seguente mostra il lato destro. Le lettere evidenziate con il cerchio rosso devono essere sempre posizionate in basso e indicano la posizione delle staffe rispetto all'anello del fendinebbia. "I = Interno (Inner); O = Esterno (Outer)"



Prendi la staffa "I" e mettila in posizione. La parte arrotondata deve andare contro l'anello del fendinebbia. Usando la punta da 4mm segnare leggermente la posizione in cui dovranno essere effettuati i fori:



Rimuovere la staffa e completare i fori:



Rimettere la staffa in posizione e inserire i rivetti a scatto forniti in dotazione:



Ripeterere la procedura per la staffa "O":



Usando la chiave a brugola da 2.5 avvitare la griglia:



Ripetere l'intera procedura per il lato opposto e... ben fatto! Installazione completata!

